

HEX 3-pin INTERFACE

For vedligeholdelse til ældre BMW motorcykler.



Quick Start Guide

Registrer for at låse din enhed op

- Trin 1.** Download *GS-911downloader*, fra *Downloads* siden på vores hjemmeside www.hexcode.co.za. Dette er et Windows PC baseret program, som KUN kører på en Windows PC.
- Trin 2.** Når det er downloaded, køres *GS-911downloader*. Downloader programmet vil instruere dig, hvornår du skal forbinde dit *GS-911 3-pin INTERFACE* til din PC, hvorefter det forbindes til serveren for at afgøre hvilke versioner der er tilgængelige for download. Et browser vindue vil blive åbnet og vise *GS-911 3-pin INTERFACE* detaljer og relevante download links.
- Trin 3.** Hvis dit *GS-911 3-pin INTERFACE* endnu ikke er blevet registreret - typisk for en ny enhed - vil serveren starte registrerings siden som første trin, før dit download link vises.
- Trin 4.** Fra det browser vindue som *GS-911downloader* har åbnet, downloades og installeres enhver af de PC versioner som er tilgængelige for dig. Husk: *3-pin INTERFACE* funktionalitet er kun tilgængelig for PC versioner af *GS-911 programmet*.

- Trin 5.** Når det er installeret, kørs *GS-911 programmet*, som standard vil *Setup* vinduet åbne, eller du kan finde det under *Tools* i menubjælken. Vær sikker på at du har valgt valgt *USB* og klik så på *Test interface*. Det vil teste interfacet, og rapportere serienr. firmware version, batteri spænding på motorcyklen (hvis det er tilsluttet til motorcykel).

Færdig! Tillykke! Din *GS-911 3-pin INTERFACE* er nu klar til brug.

Dette er det grundlæggende. Hvis du har nogen problemer, brug venligst vores support side, FAQ'er, tips (How-To) og manualer. Husk også at tilmelde dig til vores support forum. Her kan du diskutere ting som er relateret til GS-911 3-pin INTERFACE og brug af den.